

## **PROMIENIOWE WENTYLATORY DACHOWE**

### **PRZEGLĄD I KONSERWACJA**

Zaleca się wykonywanie następujących rodzajów przeglądów okresowych :

#### **PRZEGLĄD KONSERWACYJNY – RAZ W ROKU**

**Czynność** : Ocena wizualna elementów obudowy

**Działania** ( o ile to konieczne ) : czyszczenie

**Czynność** : Ocena wizualna wirnika :

- a) badanie na obecność pyłu lub innych osadów
- b) badanie na obecność ubytków materiału tarcz i łopatek ( erozja )

**Działania** ( o ile to konieczne ) :

wyjąć układ wirujący z obudowy wentylatora w celu dostępu do wirnika w przypadku

- a ) – oczyścić koło wirnikowe
- zmontować wentylator

w przypadku

- b ) – przesłać układ wirujący do producenta

**Czynność** : Ocena hałasu i drgań :

Ocenić hałas i drgania na podstawie obserwacji bezpośredniej stojąc przy maszynie. Przekroczenie dopuszczalnych wartości drgań objawia się wyraźnie wyczuwalnymi drganiami obudowy , podstawy i cokołu wsporczego . Silniejsze drgania przenoszone są na płyty stropowe , ściany , konstrukcję wsporczą oraz kanały . Przeoczenie tego stanu maszyny prowadzi do awarii układu łożyskowego lub wirnika .

**Działania** : W przypadku stwierdzenia nienormalnego stanu wentylatora należy natychmiast wyłączyć wentylator i skontaktować się z producentem .



uniwersal

„UNIWERSAL” Sp. z o.o.

40-219 Katowice, ul. Zakopiańska 1a

NIP 634-014-20-44 BDO 000012995

tel./fax +48 32 203-71-47, +48 32 203-87-40, +48 32 201-87-04, www.uniwersal.com.pl, office@uniwersal.com.pl

Zarejestrowany pod KRS 0000137233 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 50.000zł

KONTO BANKOWE PKO BP SA Nr 64 1020 2313 0000 3002 0020 1178 SWIFT: BPKOPLPW






**UNIWERSAL**  
**WENTYLATORY DACHOWE**

www.uniwersal.com.pl

POLSKIE GODŁO PROMOCYJNE TERAZ POLSKA



## **PRZEGLĄD GŁÓWNY – CO DWA LATA**

**Czynność :** Wykonać wszystkie czynności przeglądu konserwacyjnego .

**Czynność :** Skontrolować stan zacisków elektrycznych w skrzynce przyłączeniowej silnika.

**Działania ( o ile to konieczne ) :** zabezpieczyć linię zasilającą silnik wentylatora przed możliwością pojawienia się napięcia w skrzynce zaciskowej na czas prowadzenia prac konserwacyjnych: - oczyścić i zakonserwować styki i zaciski.

**Uwaga : Konserwację silnika napędowego prowadzić wg Instrukcji producenta napędu ( Instrukcja w załączeniu ).**



uniwersal

„UNIWERSAL” Sp. z o.o.

40-219 Katowice, ul. Zakopiańska 1a

NIP 634-014-20-44 BDO 000012995

tel./fax +48 32 203-71-47, +48 32 203-87-40, +48 32 201-87-04, www.uniwersal.com.pl, office@uniwersal.com.pl

Zarejestrowany pod KRS 0000137233 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 50.000zł

KONTO BANKOWE PKO BP SA Nr 64 1020 2313 0000 3002 0020 1178 SWIFT: BPKOPLPW

